

TEFAL

SIGURNOSNE UPUTE ZA UPORABU POSUĐA

Važno

- Prije uporabe proizvoda prvo pročitajte sigurnosne savjete.
- Ovaj proizvod predviđen je samo za uporabu u kućanstvu.
- Pažljivo pročitajte svaki odjeljak uputa za uporabu i održavanje kako biste uz svoj proizvod dobili najbolje rezultate.
- Ako budete slijedili ove upute, spriječit ćete oslobađanje para iz pregrijanih tava i namirnica. Te pare mogu biti opasne za životinje koje imaju posebno osjetljiv dišni sustav, poput ptica. Preporučujemo da ne držite ptice u kuhinji.
- Ovaj proizvod u skladu je s propisima za proizvode koji dolaze dodir s hranom

Opći sigurnosni savjeti

- Hranu koju kuhate nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Posuđe Tefal nije predviđeno da ga upotrebljavaju djeca, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili nauči upotrebljavati proizvod. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju proizvodom.
- Budite oprezni pokraj štednjaka i upotrebljavajte poklopac ili zaštitu od prskanja kako biste izbjegli opekline uzrokovane prskanjem ili vrućom parom.
- Nemojte dirati posuđe mokrom krpom, rukavicama za pećnicu ili podmetačem, ili ga odlagati na mokru površinu. Vruće posuđe odložite samo na površine otporne na toplinu.
- Nemojte dodavati hladnu vodu, led ili potpuno zamrznute namirnice izravno u vruću tavu jer može doći do naglog dizanja pare koja korisnicima ili drugim osobama u blizini može nanijeti opekline ili druge ozljede. Budite posebno oprezni kada se u tavi nalaze vruća ulja za kuhanje jer može doći do naglog dizanja pare kada sastojci koji sadrže vodu dođu u dodir s vrućim uljem.
- Nemojte kombinirati posuđe kako biste izradili vodenu kupelj. Ovi predmeti za to nisu predviđeni te takva uporaba korisnicima ili drugim osobama u blizini može nanijeti opekline od pare ili slične ozljede.
- Posuđe Tefal nikada se ne smije upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici.
- Ne preporučuje se uporaba tava za prženje u dubokom ulju (npr. krumpirića, uštipaka, itd.)
- Nikada ne ostavljajte ručku tave da viri preko ruba ploče za kuhanje.
- Nikada ne odložite vruću tavu na pod ili uz rub neke kuhinjske površine.
- Vruće tave odložite na stražnji dio radne površine kako bi se ohladile na siguran način.
- Prilikom hvatanja ručki i poluga preporučuje se uporaba rukavica za pećnicu.
- U slučaju pojave vatre u tavi, isključite izvor topline i držite tavu prekrivenom protupožarnim prekrivačem ili namočenim ručnikom 30 minuta prije nego što ga uklonite.
- Prilikom kuhanja s uljem uvijek treba pažljivo postupati. Tava se ne smije prepuniti i ne smiju se koristiti previsoke temperature.
- Možda će biti potrebno male tave pažljivo postaviti na postolje na plinskim pločama za kuhanje, za što većina proizvođača nudi tronožac.
- U slučaju pregrijavanja posuđe se ne smije micati, nego ga treba ostaviti da se prvo ohladi, zbog moguće opasnosti od rastaljena aluminija u obloženom dnu posude.